

Preparat przeznaczony  
do mycia opryskiwaczy.

# Cleanuś

**Cleanuś** preparat czyszczący przeznaczony do mycia opryskiwaczy, nadający się do czyszczenia maszyn rolniczych, cieplarni i innych powierzchni z wykorzystaniem urządzeń i myjek wysokociśnieniowych.

Przestrzegaj etykiety/instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Zawartość  
netto:

**5 L**

## OPIS DZIAŁANIA:

Preparat w formie płynu, przeznaczony do mycia opryskiwaczy, usuwa pozostałe w aparaturze resztki środków używanych w zabiegach agrotechnicznych. Zalecany do czyszczenia po stosowaniu środków ochrony roślin trudno usuwalnych, np. herbicydów zawierających glikofat lub sulfonilomoczniki, ze ścianek zbiornika i instalacji cieczowej opryskiwacza. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące.

## ZASTOSOWANIE:

Preparat Cleanus należy stosować po zakończeniu pracy. Opróżniony i uprzednio wypłukany zbiornik opryskiwacza należy napędnąć wodą do 1/3 objętości, włączyć mieszadło i wlać odmierzoną ilość środka Cleanus. Pozostawić na 30 min.

W przypadku mycia zbiornika po zabiegach środkami ochrony roślin zawierającymi glikofat, sulfonilomoczniki należy zwiększyć dawkę i wydłużyć czas do 45 min. Pozostałe elementy opryskiwacza lub miejsca trudno dostępne czyścić z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Po zakończeniu mycia zbiornik oplukać wodą.

## DAWKOWANIE:

- Mycie opryskiwacza: 250ml/100l wody
- Mycie opryskiwacza po zabiegu środkami ochrony roślin zawierającymi glikofat lub sulfonilomoczniki: 300ml/100l wody.
- Mycie z wykorzystaniem wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego: 100 ml/10l wody
- Mycie ręczne: 50ml/10l wody

## PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do 30°C, w dobrze wentylowanym i suchym miejscu. Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU I POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z etykietą lub kartą charakterystyki.

Powstałe odpady preparatu i opróżnione opakowania należy gąstać, transportować i poddać odzyskowi/recyklingowi lub unieszkodliwić. Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie. Usuwanie odpadów do gleby i ziemi, kanalizacji, rzek, zbiorników wodnych jest zabronione.

**Uwaga.** Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po preparatach do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

## PIERWSZA POMOC:

W przypadku:

- kontaktu z oczami - płukać oczy dużą ilością wody, przy szeroko otwartych powiekach. Skonsultować się z lekarzem okulistą.
- kontaktu ze skórą - zdjąć skażoną odzież, umyć mydłem skażoną skórę i włosy.
- połknięcia - nie wywoływać wymiotów. Jeśli środek dostał się do ust należy przepłukać je wodą, której nie wolno połykać. Jeżeli środek został połknięty, podać do picia wodę i natychmiast wezwać lekarza.

## Cleanus

**Zawiera:** mieszanina hydroksykwasów karboksylowych, alkoholu izopropylowego i etoksyloowanych alkoholi.

## UWAGA



**H319** Działa drażniąco na oczy.

**P264** Dokładnie umyć ręce po użyciu.

**P280** Dostarczanie rękawic ochronnych/ odzieży ochronnej/ochronę oczu/ochronę twarzy.

**P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P337** + **P313** W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

## UFI: 6030-P03T-X000-Y940

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji

Data produkcji/ Numer partii: na opakowaniu

Producent:  
**LABCENTER Life Agro Biotechnology sp. z o.o. sp. k.**  
ul. Gliniana 14, 97-300 Piotrków Tryb.  
badania@labcenter.pl | www.labcenter.pl

Dystrybutor:  
**GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.**  
ul. Sosnowa 6/8, 97-300 Piotrków Trybunalski  
biuro@gep.org.pl | www.greencopoland.pl

Zawartość  
netto:

**5 L**